


Matrace













AMBIENT MEMORY KOMBI

24 variant tuhostí – jak si ji poskladáte, tak si lehnete



AMBIENT MEMORY KOMBI - varianty tuhostí


Z důvodů změny barevného pigmentu při výrobě pěny
byla žlutá pěna  nahrazena hnědou pěnou 

H1	H1	H1	H1-H2	H1-H2	H2	H2	H2-H3	H2-H3	H2-H3	H3	H3	H3-H4	H3-H4	H3-H4	H4	H4	H4	H5	H5	H5	H5		
																							
Oblíbené varianty	Základní varianty	Nejoblíbenější varianty	Základní varianty	Oblíbené varianty	Nejoblíbenější varianty	Základní varianty	Oblíbené varianty	Základní varianty	Oblíbené varianty														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



Návod na změnu tuhosti matrace

AMBIENT MEMORY KOMBI

24
variant




Varianta dodávaná z výroby v tuhosti **H1-H2**
č. 6 (a č. 5) je oblíbená varianta u žen



Varianta tuhosti **H2-H3**
č. 11 (a č. 12) je oblíbená varianta u mužů

1. krok > 2. krok > 3. krok > 4. krok > 5. krok

- 1. krok** Vyjměte jádro matrace z potahu pomocí rozdělujícího zipu.
- 2. krok** Vyjměte jádro matrace ze separační síťoviny – postupujte srolováním – separační síťovina zajišťuje pohyb potahu po matraci, aby nedocházelo ke skladům potahu.
- 3. krok** Oddělte jednotlivé vrstvy jádra matrace od sebe. Oddělenou vrstvu neotáčejte kolem své osy, protože se jedná o speciální protikusový výřez a po otočení by do sebe vrstvy nepasovaly – viz. obrázek níže.



- 4. krok** Sestavte vrstvy dle požadované tuhosti viz. varianty tuhostí.
- 5. krok** Vratte jádro do separační síťoviny a do potahu.