


# Matrace

# RELAX MEMORY KOMBI

**24 variant tuhostí** – jak si ji poskladáte, tak si lehnete





## RELAX MEMORY KOMBI - varianty tuhostí

H1	H1	H1	H1-H2	H1-H2	H1-H2	H2	H2	H2	H2-H3	H2-H3	H2-H3	H3	H3	H3-H4	H3-H4	H3-H4	H4	H4	H4	H5	H5	H5	
Oblíbené varianty	Základní varianty	Nejoblíbenější varianty	Základní varianty	Oblíbené varianty	Nejoblíbenější varianty	Základní varianty	Oblíbené varianty	Základní varianty	Oblíbené varianty	Základní varianty	Oblíbené varianty												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

# Návod na změnu tuhosti matrace

## RELAX MEMORY KOMBI

24  
variant



Varianta dodávaná z výroby v tuhosti **H1-H2**  
č. 6 (a č. 5) je oblíbená varianta u žen



Varianta tuhosti **H2-H3**  
č.11 (a č. 12) je oblíbená varianta u mužů



- 1. krok** Vyjměte jádro matrace z potahu pomocí rozdělujícího zipu.
- 2. krok** Vyjměte jádro matrace ze separační síťoviny – postupujte srolováním – separační síťovina zajišťuje pohyb potahu po matraci, aby nedocházelo ke skladům potahu.
- 3. krok** Oddělte jednotlivé vrstvy jádra matrace od sebe. Oddělenou vrstvu neotáčejte kolem své osy, protože se jedná o speciální protikusový výrez a po otočení by do sebe vrstvy nepasovaly – viz. obrázek níže.



- 4. krok** Sestavte vrstvy dle požadované tuhosti viz. varianty tuhostí.
- 5. krok** Vratte jádro do separační síťoviny a do potahu.